



**Mobile-i**  
**HD720P**

CE FC

RoHS



E24

CHN 使用說明書

感謝您選購本公司出品的 "HD Mobile-i with LCD Display"  
 高清行車記錄儀。

為了保障本產品能在今後的工作中充分發揮其功能及延長  
 其使用壽命,請在安裝使用前詳細閱讀此說明書,安裝使用過  
 程中請注意產品的保養及保護。

基於產品不斷改進的需要,產品外觀/ 顏色/ 配件如有改動,  
 請以實物為準;若產品技術改進,本公司將保留對產品技術更  
 新及此說明書更改之權利,恕不另行通知。

本說明書最終解釋權歸**佳駿(環球)有限公司**所有

## 注意事項

如產品出現異常情況,請馬上停止使用。

如需清潔,請使用清水輕微濕潤綿布,輕力擦拭,不要使用任何化  
 學品進行清潔。

如功能出現異常,請用細物按壓〈復位鍵〉,產品將回覆至出廠設  
 定時的默認值。

## 警告


請勿私自進行任何改裝,否則一切責任自負。

請不要把產品投入到火焰中,否則一切責任自負。


請根據說明書正確連接電源,否則一切責任自負。

目錄 .....	<b>1</b>
設備清單 .....	<b>2</b>
部件名稱 .....	<b>3</b>
用前設定 .....	<b>4</b>
選單設定 .....	<b>5 6</b>
安裝 .....	<b>7 8</b>
影片錄製 .....	<b>8 9</b>
影片播放 .....	<b>10 11</b>
刪除影片 .....	<b>12</b>
LED燈指示表 .....	<b>12</b>
技術參數 .....	<b>13</b>


 使用前請檢查配件是否齊全。




a.



b.



c.



d.




e.


a. HD Mobile-i with LCD Display主機 x 1

b. 吸盤座 x 1


c. USB車充線 x 1

 此車充線僅限用於我司Mobile-i同系列產品；  
為了避免損壞機器及車充,其它產品請慎用。


d. 雙插頭USB車充 x 1

 輸出: DC 5.0V  $\Rightarrow$  2.0A

e. 說明書 x 1




- 1 ^ <上>按鍵
- 2 v <下>按鍵
- 3 □ 模式按鍵
- 4 — 確認按鍵
- 5 ⏻ 電源開關
- 6 複位鍵
- 7 LED指示燈<綠>
- 8 LED指示燈<紅>
- 9 LED指示燈<藍>




- 10 Micro SD 記憶卡插槽
- 11 HDMI 高清輸出端口
- 12 USB 輸出端口
- 13 麥克風
- 14 固定座扣位
- 15 鏡頭角度調節鈕
- 16 主機顯示屏

## 1. 將Micro SD記憶卡插入卡槽內。

 請根據需求購買2~32 GB Micro SD記憶卡。(建議使用4G以上Micro SD記憶卡)



## 2. 輕按 <模式按鍵 [M]>可進入選單欄對主機的數據進行設定,如不設定一切數據將是出廠時設定的默認值。






 按 <模式按鍵 [M]>對菜單設定時,是在已開機的情況下,如主機還未開機,請先通過 <電源開關 [ON]> 開機。

## 3. 主機屏幕顯示

循環錄影<開>

循環錄影<關>



- 1 錄影模式圖標 
- 2 循環錄影模式圖標    
 <當循環錄影(開)時,圖標將不會顯示;圖標上的"5"代表循環錄影5分鐘>
- 3 曝光補償圖標 
- 4 Micro SD記憶卡圖標  <表示已裝入 Micro SD 記憶卡>
- 5 解析度
- 6 電池容量 
- 7 可錄影時間 <此時間只針對循環錄影<開>時,時間將會根據SD卡的大小及可用存儲空間而變,如設定為循環錄影時,此時間將不存在>
- 8 日期 <顯示日期>
- 9 時間 <顯示時間>

1. 輕按<模式按鍵 [M]>進入選單設定,按<上 [▲]>或<下 [▼]>按鍵來選擇需設置的對象,再按<確認按鍵 [OK]>進入相應的規格選單,通過<上 [▲]>或<下 [▼]>按鍵來選擇相應規格,按下<確認按鍵 [OK]>保存設定;輕按<電源開關 [ON]>可退出選單設定。

進入設定畫面可設置語系,解析度,循環錄影,格式化,頻率,日期/時間,自動關閉,提示音,預設值,錄影聲音,音量,曝光補償,自動關屏等。



設置對象	可選值
語系	多國語言
解析度	FHD<1080P> / <b>HD&lt;720P&gt;</b> / VGA
循環錄影	關 / 5分鐘 / 10分鐘 / 15分鐘
格式化	記憶卡格式化
頻率	50Hz / <b>60Hz</b>
日期/時間	日期/時間設置
自動關機	關 / 2分鐘 / 5分鐘 / 10分鐘
提示音	關 / 開

 (可選值欄) 加粗字體為出廠時設定的默認值。



設置對象	可選值
預設值	恢復至默認設置
錄影聲音	關 / 開
音量	關 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / <b>6</b> / 7 / 8
曝光補償	自動 / +20 / +16 / +13 / +10 / +06 / +03 / <b>+00</b> / -03 / -06 / -10 / -13 / -16 / -20
自動關屏	關 / <b>1分鐘</b> / 3分鐘 / 5分鐘
版本	顯示軟件版本號


 (可選值欄) 加粗字體為出廠時設定的默認值。

安裝前請先進入選單設定設置日期、時間及其它相關設定。



- \* 設定方法詳見P5、P6頁選單設定。
- \* 如不設定,一切數據將是出廠時的默認值。

1. 將隨機附送的吸盤固定座插入主機的固定座卡位並旋緊。



- \* 吸盤固定座上的鬆緊旋鈕,向左旋松時可水平360度旋轉調節吸盤固定座的角,向右旋轉可將其旋緊固定。




2. 清潔車內擋風玻璃內側且保持乾爽,把吸盤固定座按壓在擋風玻璃與倒後鏡之間,再把固定座上的拉杆拉上使吸盤牢固的吸附在擋風玻璃上。




3. 再用車充電線及車充與車上的點火插座相連接。

4. 安裝完成後，如需微調鏡頭視角，可通過撥動鏡頭旁的<鏡頭角度調節鈕>來微調鏡頭角度。



## 影片錄製

1. 主機已通過車充電線及車充與車上的點火插座相連接；當汽車啟動時，HD Mobile-i將自動開機並攝錄；此時機身上的屏幕將顯示實時錄況；當汽車引擎停止時，HD Mobile-i會在約10秒後自動保存已錄製的影片及關機；如不想在行車時攝錄，可手動長按<電源開關>來保存影片及關機。



當主機設置為“循環錄影”，循環錄影可選擇為5分鐘、10分鐘或15分鐘，錄製時間會根據SD卡的大小而定，當SD卡空間用盡後，HD Mobile-i會自動將最早錄製的一段影片刪除並繼續錄影，以此類推，不間斷循環錄影。



若“循環錄影”設置為“關”時，錄製的檔案大小上限為約1.78Gb，當檔案大小到達上限時，主機會自動分拆影片為另一檔案，繼續錄影，直至SD卡存儲滿為止。










- \* USB車充及USB車充線請選用我司的標準配件，如使用普通的車充及USB線將無法進行充電。
- \* 部分車型電路設計為長期供電，將不能自動關機，需手動長按 <電源開關> 按鍵來保存影片及關機。
- \* 在不循環攝錄的情況下，如存儲卡空間已滿，主機將會自動停止錄製及保存影片。

2. 當未連接點火插座時，可手動開啟<電源開關>，此時主機屏幕上將顯示實時錄況，輕按<電源開關>按鍵開始錄製影片；當再次輕按<電源開關>按鍵時，影片將停止錄製並自動保存；長按<電源開關>按鍵出現關機畫面時，主機將關閉。



- \* 當首次使用主機時，建議先充電3小時。
- \* 當長期不使用主機時，應每隔2個月便對主機進行充電，以延長主機電池的使用壽命。
- \* 當低電不能開機時，充電完成後開機時請檢查時間日期是否正確。


## 1. 通過主機屏幕顯示來播放

通過主機屏幕顯示查看：在開機並停止錄製的情況下連接兩次<模式按鈕>進入到影片預覽九宮格模式，通過<上><下><模式><確認>按鍵上下左右來選擇要播放的影片，再輕按<電源開關>將其放大至整個畫面，按<下>按鍵即可播放影片。


## 2. 通過與電腦連接來播放

a. 將Micro SD記憶卡從機身上取出，通過使用讀卡器插入電腦USB端口；此時可當大容量移動盤使用；將錄製的影片通過可支持的播放軟件來播放。

\* Micro SD記憶卡取出方法：將卡往裡按，直至聽到<嗒嗒>一聲，待鬆開時卡將會自動彈出，從機身上取出即可。










b. 可自行購買USB連接線；使用USB連接線與電腦連接；將錄製的影片通過可支持的播放軟件來播放。




- \* 使用USB連接線連接電腦前，請先停止錄製。
- \* 如需永久保存影片，可將影片從卡裏面拷貝到電腦上。
- \* 如果播放出現停頓、聲音不同步等現象，請檢查您的電腦配置或播放軟件的版本是否太低。
- \* 建議電腦配置：CPU酷睿2G或以上，DDR 2G或以上，顯卡 256Mb或以上，10G或以上可用磁盤空間。











## 3. 通過與TV連接來播放

使用HDMI視頻傳輸線連接到HDTV，此時錄製的影片資料將顯示在HDTV上；通過機身上的<上><下><模式><確認>按鍵上下左右來選擇要播放的影片，再輕按<電源開關>將其放大至整個畫面，按<下>按鍵即可播放該影片。此時高清錄影將呈現在HDTV上，帶給您高清視頻享受。



- \* 如主機未開機，請先按 <電源開關>按鍵開機。
- \* 隨機不附送HDMI高清視頻傳輸線，請另行購買。

## 1. 通過機身按鍵來刪除影片

在開機並停止錄製的情況下連按兩次<模式按鍵  > 進入到影片預覽九宮格模式，通過<上  > <下  > <模式  > <確認  > 按鍵上下左右來選擇要刪除的影片，輕按<開關電源  > 將此影片放大至整個畫面，按下<確認  > 按鍵會彈出刪除畫面，通過<上  > 或<下  > 按鍵可選擇是<刪除當前影片> / 否<不刪除影片> / 全部<刪除記憶卡所有影片>，再按下<電源開關  > 可將影片刪除或退出。

## 2. 通過與電腦連接來刪除影片

將Micro SD記憶卡從機身上取出通過使用讀卡器插入電腦USB端口；找到需刪除的影片直接刪除即可。

可自行購買USB連接線，使用USB連接線與電腦連接；找到需刪除的影片直接刪除即可。

## LED燈指示表

狀態	紅	綠	藍
電源關閉	熄滅	熄滅	熄滅
電源開啟	熄滅	亮光	亮光 (電池充滿時熄滅)
拍攝中	閃爍	亮光	亮光 (電池充滿時熄滅)
USB模式(有記憶卡)	熄滅	亮光	亮光 (電池充滿時熄滅)
USB模式(沒有記憶卡)	亮光	亮光	亮光 (電池充滿時熄滅)
內置電池電量低下	熄滅	熄滅	閃爍後自動關機

傳感器像素	100萬
鏡頭	4G, f=2.6mm F=2.0
鏡頭視角	120度
聚焦範圍	1.8m至無限遠
顯示屏	2.4英寸彩色顯示屏
視頻輸出	HDMI端口
USB輸出	USB2.0
視頻格式	AVI
視頻分辨率	1440*1080, 1280*720, 640*480
視頻壓縮格式	MPEG-4AVC / H.264
音頻	內置麥克風 / 喇叭
外置存儲	支持2~32GB Micro SD記憶卡
錄製模式	循環錄製, 不循環錄製 (可選擇)
實時時間	支持
界面語言	多國語言
電源	12V/24V轉5V輸出, 內置3.7V鋰電池
產品尺寸(主機)	60x120x35mm
產品重量(主機)	108G
工作環境	-10~60 °C
存儲環境	-30~70 °C

**!** 本產品內置鋰電池，只在意外斷電的情況下使用，並不建議在汽車供電以外使用。